
INTELIO 80

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

INTELIO 80

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

Содержание

Общие указания по обработке	
Протягиваемые уплотнения	3
Приборы запирания для окон и балконных дверей.	4
Безимпостные оконные блоки: створка 1537740, ложный импост 1537800	5
Безимпостные оконные блоки: створка 1537750, ложный импост 1537800	6
Глухая створка	7
Наклонно-сдвижные двери.	8
Механические соединения коробок	
Список механических соединений	9
Механический соединитель 1358200: механическое соединение коробок и импоста	10
Механический соединитель 1358200: крестовое соединение импостов	11
Механические соединения створок	
Список механических соединений	12
Механический соединитель 1358200: механическое соединение створок и импоста	13
Входные двери с порогами	
Открывание внутрь	14
Открывание наружу	15
Приборы для входных дверей - дверные замки	18
Приборы для входных дверей - дверные петли	19
Приборы для входных дверей - общие указания по монтажу	21
Размеры вычетов для армирования дверных створок Z и T	22
Использование сварных угловых соединителей с дверными створками Z и T	23
Порог 80 и коробка 65 - открывание внутрь	25
Порог 80 и коробка 65 - открывание наружу	26
Водоотвод и вентиляция	
Размеры шлифов и отверстий	27
Водоотвод из рамы / выравнивание давления пара, оконные блоки одностворчатые или безимпостные	28
Водоотвод из рамы, оконные блоки с поперечинами или импостами.	29
Выравнивание давления пара, глухое остекление с вертикальными или горизонтальными перемычками	30
Выравнивание давления пара в створках с вертикальными или горизонтальными импостами	31
Вентиляция предкамер цветных профилей (водоотвод в направлении прямо)	32
Выравнивание давления в конструкциях окон и дверей, работающих при повышенной ветровой нагрузке - вариант А	33
Выравнивание давления в конструкциях окон и дверей, работающих при повышенной ветровой нагрузке - вариант В	34
Обзор профилей.	35
Настройка оборудования	
Схема фрезерования импоста	37
Схема сверления 1 для крепления импоста 82 в фальц импоста/коробки/створки INTELIO 80	38
Схема сверления 2 для крепления импоста 82 в фальц импоста/коробки INTELIO 80	39
Крепление армирования	40

INTELIO 80

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

Содержание





Сверление отверстия под ручку	41
Схема сверления отверстий для установки дверного порога	42
Расположение шурупов в коробке	43

Прочее

Перечень шурупов	44
Предварительное сверление	45
Условные обозначения	46


Общие указания по обработке

Протягиваемые уплотнения



1 Уплотнения для стекла: см. «Указания по остеклению»

Уплотнения притвора, снаружи и внутри:



1865530



1865535



1864952



1884952



1835171



В случае исполнения глухого остекления по схеме «Глухое остекление в коробку», в профиль коробки установить уплотнение для стекла, выбранное в соответствии с рекомендациями раздела «Указания по остеклению».



Сварочные наплывы в области паза уплотнения удалить при помощи пальчиковой фрезы.

Уплотнения для стекла и уплотнения притвора установить по периметру. Это также относится и к случаям установки имposta / поперечины, или горбылька.





При установке не допускать натягивание уплотнений, обязательно предусмотреть припуск ок. 1% по длине.

Торцы протягиваемых уплотнений склеить встык по центру верхнего горизонтального профиля при помощи REHAU EPDM-клейя 1251760 (черные и серые уплотнения), либо REHAU SIK-клейя 1251470 (белые уплотнения).

В случае, если (напр. в результате длительного хранения) наблюдается недостаточная силиконизация протягиваемого уплотнения, его установку в паз профиля можно облегчить увлажнением водой или мыльным раствором, либо проведением дополнительной силиконизации силиконовой эмульсией, или силиконовым спреем.

Общие указания по обработке

Приборы запирания для окон и балконных дверей



- 1** Ось приборного паза **6** Зазор в притворе
2 Приборный (евро-) паз **7** Нижняя петля
3 Дорнмасс **8** - **10** Оси крепления ответных
4 Фальцлюфт планок на раме
5 Наплав створки



- В европаз (16 мм) **2** для крепления приборов могут быть установлены все наиболее распространенные приборы запирания. Соответствующие монтажные чертежи и шаблоны для сверления должны предоставляться изготовителями приборов запирания.
- Ответственность за правильность крепления фурнитуры к главным профилям (коробка, створка, импост) и обеспечение требований TDK (Общества производителей замков и фурнитуры) полностью лежит на производителях окон и дверей!
- При креплении несущих элементов фурнитуры (напр. нижняя петля **7** или верхняя петля) к профилям коробок или импостов, в соответствии с указаниями TDK, необходимо обеспечить передачу возникающего усилия на вырыв (в плоскости перпендикулярной плоскости створки) с помощью соответствующих шурупов. При массе створки до 80 кг несущие элементы крепятся шурупами к ПВХ профилям, при массе створки свыше 80 кг - дополнительно в стальное армирование. Для передачи усилия на срез, несущие детали приборов запирания должны быть закреплены дополнительно, например силовыми штифтами.
- Возможность крепления каждого несущего элемента фурнитуры выбранным типом шурупов необходимо подтвердить у поставщика фурнитуры.



Для крепления ответных планок в армирование (ось шурупа 23мм) используются следующие виды армирования:

- Коробка 58: 1239583, 1216709
- Коробка 65: 1237091, 1249934
- Импост 82: 1237091, 1249934

- Не рекомендуется использовать ответные планки на клеммах. При необходимости, обсудите возможность их применения с производителем приборов запирания.
- При площади створки $> 2,3 \text{ м}^2$ и классе сопротивления ветровой нагрузке $> \text{B3}$ (по DIN EN 12210) необходимо использовать приборы запирания, крепление которых производится в стальное армирование.
- Расстояние между точками запирания (запорными цапфами, нижней **7**, средней и верхней петлями) не должно превышать 800 мм.
- Дорнмасс **3** створок 57: 14,5-16 мм
- Дорнмасс створок 97, 117: 35 мм, максимальная ширина розетки ручки: 36 мм (створки 97 снаружи, 117 внутри).
- Армирование не должно прерываться либо ослабляться отверстиями или пазами, иными, нежели это предусмотрено технологией обработки профилей.
- Оконные конструкции с поворотными и наклонно-поворотными (в том числе штульповыми) створками размерами $< 600 \text{ мм}$, со стороны ручки и сверху должны иметь фальцлюфт 13 мм.
- Информацию о системах приборов запирания и их составных частях можно найти в технической документации производителя фурнитуры.

Общие указания по обработке

Безимпостные оконные блоки: створка 1537740, ложный импост 1537800



4,2 x 45 ISO 7049;
шаг 300 мм

1537740

Сверху и снизу

4,2 x 32 ISO 7050

1358207 ↘
1358208 ↘

1358206

По всей
поверхности

1537800

ок. 70 мм

4,2 x 45 ISO 7049;
шаг 300 мм


Просверлить Ø 4,5;
стенку ПВХ
рассверлить до Ø10

Просверлить Ø 3

Просверлить Ø 4,5;
4,2 x 45 ISO 7049;
шаг 300 мм



Общие указания по обработке

Безимпостные оконные блоки: створка 1537750, ложный импост 1537800



Общие указания по обработке



Глухая створка



Ограничения по размерам аналогичны глухому остеклению.

Глухое остекление

При глухом остеклении с весом заполнения свыше 30 кг для передачи нагрузки необходимо армировать поперечные профили коробки (вне зависимости от возможных вариантов крепления к стеновой конструкции). Армирование устанавливать таким образом, чтобы оно воспринимало нагрузку от веса заполнения. Стеновой проем подготовить так, чтобы нагрузка от веса заполнения передавалась непосредственно в несущую конструкцию здания.



Коробка 65, створка Z57



– Геометрию приборов запирания взять из чертежей производителя приборов запирания. Крепление направляющих исключительно в армирование.

– Несущие подкладки установить по длине направляющей шины.
– Пространство под нижним элементом коробки заполнить в зависимости от высоты направляющей шины.

Механические соединения коробок

Список механических соединений

 Количество на одно механическое соединение

		Коробка 58, коробка 65	Импост 82
Импост 82 Т-образное соединение (крепление в фальц)	Мех. соединитель импоста 82	1 x 1358200	1 x 1358200
	Шурупы	4 x ISO 7050 4,2 x 16 (вариант: 4 x ISO 15482 3,9 x 16)* 3 x ISO 7050 4,2 x 38	4 x ISO 7050 4,2 x 16 (вариант: 4 x ISO 15482 3,9 x 16)* 3 x ISO 7050 4,2 x 38
	Шаблон	1358203	1358203
Импост 82 Т-образное соединение (крепление в фальц с осевой затяжкой)	Мех. соединитель импоста 82	1x 1358200	1x 1358200
	Шурупы	4 x ISO 7050 4,2 x 16 (вариант: 4 x ISO 15482 3,9 x 16)* 3 x ISO 7050 4,2 x 38 1 x ISO 7049 6,3 x 70	4 x ISO 7050 4,2 x 16 (вариант: 4 x ISO 15482 3,9 x 16)* 3 x ISO 7050 4,2 x 38 1 x ISO 7049 6,3 x 70
	Шаблон	1358203	1358203
Импост 82 Т-образное соединение (осевая затяжка)	Мех. соединитель импоста 82	1 x 1358200	1 x 1358200
	Шурупы	4 x ISO 7050 4,2 x 16 (опционально) 3 x ISO 7050 4,2 x 38 1 x ISO 7049 6,3 x 70	4 x ISO 7050 4,2 x 16 (опционально) 3 x ISO 7050 4,2 x 38 1 x ISO 7049 6,3 x 70
	Шаблон	1358203	1358203
Импост 82 крестовое соединение	Механический соединитель		2 x 1358200
	Шурупы		8 x ISO 7050 4,2 x 16 (вариант: 8 x ISO 15482 3,9 x 16)* 6 x ISO 7050 4,2 x 38 1 x ISO 7049 6,3 x 70
	Шаблон		1358203

 * - сверление по шаблону не требуется

Механические соединения коробок


Механический соединитель 1358200: механическое соединение коробок и импоста

Размеры заготовок:


Импост = фальц остекления коробки

Армирование импоста = фальц остекления

коробки - 20 мм




(i) При наличии на профиле коробки в зоне механического соединения защитной пленки, ее необходимо удалить перед сборкой.



Механические соединения коробок

Механический соединитель 1358200: крестовое соединение импостов



При сборке крестовых импостных соединений с использованием механических соединителей 1358200 наиболее длинную из соединяемых заготовок импоста дополнительно закрепить шурупом 6,3x70 мм.

Механические соединения створок

Список механических соединений

 Количество на одно механическое соединение

		Створка Z57 / R57 / створки двери Z и T
Импост 82	Механический соединитель	1 x 1358200
	Шурупы	4 x ISO 7050 4,2 x 16 (вариант: 4 x ISO 15482 3,9 x 16)* 3 x ISO 7050 4,2 x 38
	Шаблон	1358203

 * - сверление по шаблону не требуется

Механические соединения створок



Механический соединитель 1358200: механическое соединение створок и импоста

Размеры заготовок:

Импост = фальц остекления створки

Армирование импоста = фальц остекления


створки - 20 мм



 При наличии на профиле створки в зоне механического соединения защитной пленки, ее необходимо удалить перед сборкой.



Входные двери с порогами

Открывание внутрь




A - A

B - B



Входные двери с порогами


Открывание внутрь



C - C

Установку дверного замка


см. на стр. 17.




Установку дверных петель

см. на стр. 18.


D - D




Входные двери с порогами
Открывание наружу



A - A




B - B



Входные двери с порогами


Открывание наружу




C - C

Установку дверного замка
см. на стр. 17.

Установку дверных петель
см. на стр. 18.




D - D




Входные двери с порогами

Приборы для входных дверей - дверные замки

Створка двери Z



Створка двери T



Дверные замки

- Многозапорные замки (мин. 3 фалевых зацепа).
- Ширина замочного штульпа 16 мм, плоский штульп.
- Угловые запоры и приводы двусторончатых безимпостных входных дверей: ширина штульпа 16 мм.
- Дорнмасс: 45 мм (от 35 до 45 мм).
- Крепление дверных замков (учесть рекомендации производителей фурнитуры): ISO 7050 - 3,9 x 25 (предварительно рассверлить!)
- Крепление ручек и нажимных гарнитуров производить в соответствии с рекомендациями производителей.
- При использовании армирования с выштампованными отверстиями, могут применяться круглые розетки с креплением шурупами 38 мм.
- Могут быть установлены все виды дверных доводчиков и электрооткрывателей, адаптированных для использования с профильными системами REHAU.

Электрические открыватели

Производители:


- eff-eff / ASSA ABLOY: модель 116, 118, 118E, 118.13B, 119, 126, 129, 136
- GU: модель № 6

Длина цилиндра Размер X	Высота накладки Размер B	Выступание над накладкой Размер C
Снаружи		
60	8	4
60	10	2
60	11	1
65	12	5
65	14	3
65	15	2
Длина цилиндра Размер Y	Высота накладки Размер B	Выступание над накладкой Размер C
Внутри		
45	8	5
45	10	3
45	11	2
45	12	1
50	14	4
50	15	3


Входные двери с порогами

Приборы для входных дверей - дверные петли

Вариант 1



Вариант 2




- Крепление дверных петель всегда должно производиться в армирование коробки и створки!
- Петли крепятся в армирование створки:
 - Вариант 1: мин. 4 шурупами
 - Вариант 2: мин. 2 шурупами.

- Посадочный размер дверных петель: 21 мм + 1,5 мм
- Установку петель производить в соответствии с рекомендациями производителя петель.
- Результаты испытаний изделий с дверными петлями - см. раздел ТИ 797922RU «REHAU INTELIO 80 мм. Результаты испытаний».

Входные двери с порогами

Приборы для входных дверей - дверные петли

Вариант 3




- Крепление дверных петель всегда должно производиться в армированное коробки и створки!
- Посадочный размер дверных петель: 21 мм + 1,5 мм.
- Установку петель производить в соответствии с рекомендациями производителя петель.
- Результаты испытаний изделий с дверными петлями - см. раздел ТИ 797922RU «REHAU INTELIO 80 мм. Результаты испытаний».

Входные двери с порогами

Приборы для входных дверей - общие указания по монтажу

A Положение верхнего запора
многозапорного замка входной двери

1 2 3 Положение (осей) дверных
петель




(i) Для обеспечения заявленных в ходе системных испытаний свойств входных дверей (воздухопроницаемость, водонепроницаемость и т.д.), необходимо использовать замки с минимум 3-мя ригелями, а также соблюдать требования по расположению верхнего запора **A** и петель **1 2 3**.

(i) Внимание! При выполнении разметки на несваренных профильных заготовках учитывать припуск на сварку (ок. 2,5-3 мм на сторону заготовки)!

Входные двери с порогами


Размеры вычетов для армирования дверных створок Z и T




i Вычет на размер армирования FAM-XX мм считается от размера ПВХ заготовки дверной створки без учёта припусков на сварку (ок. 2,5-3 мм на сторону заготовки)!

Входные двери с порогами

Использование сварных угловых соединителей с дверными створками Z и T



Позиционирование армирования 1251886 дверных створок Z и T со стороны петель сверху и снизу **A**.




Позиционирование армирования 1245963 (1251886) дверных створок Z и T со стороны замка снизу **B**.




- Плоскость сварного углового соединителя должна располагаться заподлицо с плоскостью торца створки!
- Расклинивание сварного углового соединителя 1234300 в армировании производится при помощи лопатки 1353616.
- Расклинивание сварного углового соединителя считается законченным, когда клин оторван!

Входные двери с порогами

Использование сварных угловых соединителей с дверными створками Z и T



Позиционирование армирования 1241776 дверных створок Z и T со стороны петель сверху и снизу **A**.



Позиционирование армирования 1246310 (1241776) дверных створок Z и T со стороны замка снизу **B**.



- Плоскость сварного углового соединителя должна располагаться заподлицо с плоскостью торца створки!
- Расклинивание сварного углового соединителя 1234300 в армировании производится при помощи лопатки 1353616.
- Расклинивание сварного углового соединителя считается законченным, когда клин оторван!

Входные двери с порогами

Порог 80 и коробка 65 - открывание внутрь


Размеры заготовок:

Порог 80 = ширина двери - 24 мм

Крышка порога 80 = ширина коробки по фальцу остекления

Слезник = фальц створки - 54 мм

 Перед заворачиванием шурупов просверлить установочные отверстия (см. указания на стр. 45).



Входные двери с порогами

Порог 80 и коробка 65 - открывание наружу

Размеры заготовок:

Порог 80 = ширина двери - 24 мм

Крышка порога 80 = ширина коробки по фальцу остекл.

Крышка порога 80 для нар. откр. = ширина коробки по фальцу остекления



Планка створки Т = фальц створки

 Перед заворачиванием


шурупов просверлить

установочные отверстия

(см. указания на стр.45).



 между порогом 1356663, крышкой 1356673 и держателями, крышкой и ответными планками.



1: ISO 7049 - 4,2 x 16, ⌀ 3,2

2: ISO 7049 - 4,2 x 16 A2, ⌀ 3,2

3, 4: ISO 7049 - 4,2 x 16, ⌀ 3,2, 1358204





5: ISO 7049 - 4,2 x 16

6, 7: ISO 7049 - 4,2 x 16 A2

8, 9: ISO 7049 - 4,2 x 16, ⌀ 3,2, 1358204

Водоотвод и вентиляция

Размеры шлищев и отверстий



Коробка - водоотвод вниз

Коробка - водоотвод вперед







Наружные отверстия водоотвода / отверстия для выравнивания давления пара в коробке могут быть альтернативно выполнены по одной из схем: „Водоотвод вперед“, либо: „Водоотвод вниз“.

В процессе сборки окна функциональные отверстия не должны перекрываться дистанционными подкладками остекления, фальцевыми вкладышами, kleями, либо герметиками.

Наружные отверстия водоотвода выполненные по схеме „Водоотвод вперед“ закрыть защитными колпачками 1261582, либо 1645594.

Водоотвод и вентиляция

Водоотвод из рамы / выравнивание давления пара, оконные блоки одностворчатые или безимпостные





(i) Наружные отверстия водоотвода / отверстия для выравнивания давления пара в коробке могут быть альтернативно выполнены по одной из схем: „Водоотвод вперед“, либо: „Водоотвод вниз“.

(i) При больших нагрузках и в спец. конструкциях соблюдать указания на стр.33-34 .

Водоотвод и вентиляция

Водоотвод из рамы, оконные блоки с поперечинами или импостами








(i) При наличии в окне более чем двух полей остекления, отверстия водоотвода / отверстия для выравнивания давления пара выполняются в каждом поле.

(i) При больших нагрузках и в спец. конструкциях соблюдать указания на стр. 33-34.

Водоотвод и вентиляция


Выравнивание давления пара, глухое остекление с вертикальными или горизонтальными перемычками



 При наличии в окне более чем двух полей остекления, отверстия водоотвода / отверстия для выравнивания давления пара выполняются в каждом поле.

Водоотвод и вентиляция






Выравнивание давления пара в створках с вертикальными или горизонтальными импостами




 При наличии в створке более чем двух полей остекления, отверстия водоотвода / отверстия для выравнивания давления пара выполняются в каждом поле.

Водоотвод и вентиляция


Вентиляция предкамер цветных профилей (водоотвод в направлении прямо)





Коробка 58
Коробка 58



Коробка 65



Импост 82




(i) У профилей, обращенных цветной лицевой поверхностью на уличную сторону, в целях уменьшения теплового воздействия солнца и во избежание связанных с этим нежелательных деформаций, обязательно должна быть организована вентиляция всех внешних предкамер. Для этого в каждой штанге профиля, внешние предкамеры которой не были вскрыты при фрезеровании отверстий водоотвода / вентиляции, необходимо выполнить минимум одно отверстие на периметр камеры.


(i) При использовании схемы „водоотвод вниз“ для водоотвода их коробки все камеры профиля вскрываются автоматически и сверление дополнительных отверстий в коробке не требуется.

Водоотвод и вентиляция


Выравнивание давления в конструкциях окон и дверей, работающих при повышенной ветровой нагрузке - вариант А



Одностворчатое окно



Двухстворчатое окно без импоста




Эта система отверстий предназначена для выравнивания давления и т.о. способствует беспрепятственному удалению воды из фальца коробки окна / двери, работающего при повышенных значениях ветрового давления.

Выравнивание давления необходимо:


- в двухстворчатых окнах работающих при ветровом давлении > 7A (DIN EN 12208),
- в одно- и двухстворчатых балконных дверях без жесткого импоста с порогом,
- в наклонно-сдвижных дверях.

Водоотвод и вентиляция



Выравнивание давления в конструкциях окон и дверей, работающих при повышенной ветровой нагрузке - вариант В



Одностворчатое окно



Двухстворчатое окно без имposta



Эта система отверстий предназначена для выравнивания давления и т.о. способствует беспрепятственному удалению воды из фальца коробки окна / двери, работающего при повышенных значениях ветрового давления.

Выравнивание давления необходимо:






- в двухстворчатых окнах работающих при ветровом давлении > 7A (DIN EN 12208),
- в одно- и двухстворчатых балконных дверях без жесткого импоста с порогом,
- в наклонно-сдвижных дверях,

В варианте В выравнивание давления пара в створке производится посредством отверстий 7 и 8 (см. стр. 28).

Водоотвод и вентиляция


Обзор профилей

Открывание внутрь




Водоотвод и вентиляция
Обзор профилей



Открывание внутрь



Открывание наружу




Настройка оборудования
Схема фрезерования имposta




Настройка оборудования


Схема сверления 1 для крепления импоста 82 в фальц импоста/коробки/створки INTELIO 80




Импост INTELIO 80



Механический соединитель импоста 82
1358200




Коробка INTELIO 80




Шаблон для установки мех. соединителей
INTELIO 80
1358203

Створка





Настройка оборудования

Схема сверления 2 для крепления имposta 82 в фальц имposta/коробки INTELIO 80




Коробка INTELIO 80

Импост INTELIO 80




Механический соединитель импоста 82
1358200




Шаблон для установки мех. соединителей
INTELIO 80
1358203


Настройка оборудования
Крепление армирования




ISO 15482 - 3,9 x 16
ISO 15481 - 3,9 x 16




ISO 15482 - 3,9 x 16
ISO 15481 - 3,9 x 16






ISO 15482 - 3,9 x 16
ISO 15481 - 3,9 x 16



ISO 15482 - 3,5 x 9,5
ISO 15481 - 3,5 x 9,5




ISO 15482 - 3,9 x 16
ISO 15481 - 3,9 x 16




Настройка оборудования

Сверление отверстия под ручку







Створка Z57



Створка R57

Настройка оборудования

Схема сверления отверстий для установки дверного порога




Шаблон для установки держателей порога INTELIO 80

1358204

Настройка оборудования

Расположение шурупов в коробке

Со стороны замка




1 Держатель порога коробки 65

2 Монтажный крепеж

3 Ответные планки

Со стороны петель



Прочее

Перечень шурупов

Размер	Покрытие	Применение
 Шуруп с полукруглой головкой по DIN 7981 или ISO 7049		
4,2 x 45	оцинк.	Крепление ложного импоста 1537800
6,3 x 70 260633	оцинк.	Мех.соединение с 1358200
 Шуруп с потайной головкой по DIN 7982 или ISO 7050		
4,2 x 16	оцинк.	Мех. соединение с 1358200, крепление в фальц (альтернатива бор-шурупам)
4,2 x 32	оцинк.	Крепление торцевых колпачков ложного импоста 1358207 / 1358208, специальные приборы запирания, поворотные петли
4,2 x 38	оцинк.	Мех. соединение с 1358200, крепление к импосту Ответные планки усиленные
Оконный шуруп с потайной головкой		
3,9 x 22	оцинк./хроматиров.	Приборы в створке
3,9 x 25	оцинк./хроматиров.	Ответные планки обычные
4,0 x 22	оцинк./хроматиров.	Приборы в створке
4,0 x 25	оцинк./хроматиров.	Ответные планки обычные
 Бор-шуруп с потайной головкой по DIN 7504-R или ISO 15482		
3,9 x 16	оцинк./хроматиров.	Мех. соединение с 1358200 (без шаблона), крепление в фальц
 Бор-шуруп с полукруглой головкой по DIN 7504-N или ISO 15481		
3,5 x 9,5	оцинк./хроматиров.	Крепление армирования
3,9 x 16	оцинк./хроматиров.	

Прочее

Предварительное сверление




Предварительное сверление отверстий для установки шурупов.

∅ шурупа	∅ сверла (мм)	
	ПВХ	Сталь/алюминий
3,9 мм	3	3
4,2 мм	3,2	3,5
4,8 мм	3,8	4
6,3 мм	5	5,3

Прочее

Условные обозначения

	Цвет черный
	Цвет серый
	Цвет белый
	Цвет бежевый
	Цвет коричневый
	Цвет карамельный
	Цвет зеленый
	Цвет красный
	Цвет серебристый
	Цвет произвольный
	Алюминий анодированный
	Алюминий неокрашенный
	Кашированный
	Окрашенный
	Норма упаковки (также см. „Списко артикулов“)
	Толщина стенки, мм
	Свариваемые уплотнения
	С уплотнениями, устанавливаемыми вручную
	Правый
	Левый
	Нестандарт (склад Гжель), срок поставки по запросу
	Момент инерции по оси X, см^4 (приведен к модулю упругости стали)
	Момент инерции по оси Y, см^4 (приведен к модулю упругости стали)
	Приклейте ПВХ-клеем, белые профили - kleem 1251660/1251670, кашированные профили - kleem, не содержащим растворители (например Cosmofen 515, фирма Weiss).
	Герметизировать силиконом
	Герметизировать EPDM-массой
	Приклейте EPDM-клеем
	Шуруп с полуокруглой головкой по ISO 7049
	Шуруп с потайной головкой по ISO 7050
	Бор-шуруп с потайной головкой по ISO 15482
	Бор-шуруп с полуокруглой головкой по ISO 15481
	Шаблон
	Подрезать сбоку
	Схема фрезерования
	Сверлить
	Подрезать
	Схема сверления
	e = расстояние от угла по фальцу, мм
e =	шаг, мм



Наши практические устные и письменные технические консультации основываются на опыте и проводятся с полным знанием дела, но, тем не менее, не являются обязательными к выполнению указаниями. Находящиеся вне нашего влияния различные условия производства и эксплуатации исключают какие-либо претензии по нашим рекомендациям. Рекомендуется проверить, насколько пригоден для предусмотренного Вами использования продукт REHAU. Применение и использование, а также переработка продукта происходят вне нашего контроля и поэтому всецело попадают под Вашу ответственность.

Базовая поверхность станка В РЕГИОНЕ „ЕВРАЗИЯ“:

contact-rus@rehau.com

РОССИЯ: **Москва**, +7 495 6633388 **Санкт-Петербург**, +7 812 3266207, **Ростов-на-Дону**, +7 863 2978444, **Краснодар**, +7 861 2125477, **Екатеринбург**, +7 343 2535305, **Нижний Новгород**, +7 831 4678078, **Хабаровск**, +7 421 2475797, **Новосибирск**, +7 383 2000353, **Самара**, +7 8462 698027, **Воронеж**, +7 4732 611858, **Красноярск**, +7 3912 625707, **Иркутск**, +7 914 8868694, **Петропавловск**, +7 928 2706901, **Симферополь**, +7 978 7586683.

БЕЛАРУССИЯ: **Минск**, +375 172 450209.

КАЗАХСТАН: **Алматы**, +7 727 3131363.

ГРУЗИЯ: **Тбилиси**, +995 32 2559909.

АЗЕРБАЙДЖАН: **Баку**, +994 503220531.

В случае возникновения вопроса об ответственности возмещение ущерба распространяется только на стоимость поставленного нами и использованного Вами товара. Наши гарантии распространяются на стабильное качество нашего продукта, выпускавшегося согласно нашей спецификации и в соответствии с нашими общими условиями поставки и оплаты. Авторские права на документ защищены. Права, особенно на перевод, перепечатку, снятие копий, радиопередачи, воспроизведение на фотомеханических или других подобных средствах, а также сохранение на носителях данных, защищены.

© 000 „РЕХАУ“

117088 Москва

ул. Угрешская 2, стр. 15

www.rehau.ru

Возможны технические изменения

797641RU 03.2019