
GENEO®

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЧЕРТЕЖИ УЗЛОВ

Содержание

Чертежи узлов окон и балконных дверей

Коробка 72 PULS GENEО® со створками GENEО®	3
Коробка 86 PULS GENEО® со створками GENEО®	4
Коробка 108 PULS GENEО® со створками GENEО®	5
Коробка 64-40 GENEО® со створками GENEО®	6
Коробка 100 GENEО® со створками GENEО®	7
Импост 98 PULS GENEО® со створками GENEО®	8
Импост 98 PULS GENEО® со створками GENEО® и глухим остеклением	10
Импост 126 GENEО® со створками GENEО®	12
Импост 126 GENEО® со створками GENEО® и глухим остеклением	14
Штульп Z49 GENEО® со створкой Z49 GENEО®	16
Штульп Z57 GENEО® со створкой Z57 GENEО®	16
Штульп GENEО® со створками GENEО®	17
Штульп GENEО® со створкой Z84 GENEО®	18
Ложный импост GENEО® со створкой Z49 GENEО®	18
Ложный импост GENEО® со створками GENEО®	19
Глухое остекление: коробка 72 PULS GENEО® с импостами GENEО®	20
Створка Z57 GENEО® с поперечинами GENEО®	21
Створка Z 57 GENEО® с поперечиной из импоста 126 GENEО®	22
Порог 86 со створками GENEО®, фальцлюфт 4 мм	23
Порог 86 со створками GENEО®, фальцлюфт 10 мм	24
Коробки GENEО® с профилем добавочным 48 GENEО®	25
Порог 86 со створками 49 GENEО® и профилем добавочным universal GENEО®	26

Чертежи узлов окон и балконных дверей открыванием наружу

Коробка 72 GENEО® со створкой T 104 GENEО®	27
Порог 86 со створкой T 104 GENEО®, фальцлюфт 10 мм	28
Импосты GENEО® со створкой T 104 GENEО®	29
Штульп GENEО® со створкой T104 GENEО®	30
Ложный импост GENEО® со створкой T104 GENEО®	30

Чертежи узлов дверей

Коробка 86 GENEО® с дверной створкой Z GENEО®	31
GENEO® PHZ - коробка 86 PULS GENEО® с дверной створкой Z GENEО® и заполнением Güwa.	32
GENEO® PHZ - коробка 86 PULS GENEО® с дверной створкой Z GENEО® и заполнением Rodenberg - вариант 1	33
GENEO® PHZ - коробка 86 PULS GENEО® с дверной створкой Z GENEО® и заполнением Rodenberg - вариант 2	34
Порог 86 с дверной створкой Z GENEО®	35
GENEO® PHZ - порог 86 с дверной створкой Z GENEО® и заполнением Güwa.	36
GENEO® PHZ - порог 86 с дверной створкой Z GENEО® и заполнением Rodenberg - вариант 1	37
GENEO® PHZ - порог 86 с дверной створкой Z GENEО® и заполнением Rodenberg - вариант 2	38
Импост 126 GENEО® с дверной створкой Z GENEО®	39
Импост 126 GENEО® с дверной створкой Z GENEО®, дверь с глухой частью	39
Ложный импост 86 с дверной створкой Z GENEО®	40
Коробка 86 GENEО® с профилем добавочным 88 GENEО®	41

Содержание



Порог 86 с дверной створкой Z GENEО® и профилем добавочным universal GENEО® 41



Коробка 86 GENEО® с дверной створкой T GENEО® 42





Порог 86 с дверной створкой T GENEО® 42



Импост 126 GENEО® с дверной створкой T GENEО® 43





Ложный импост 86 с двреной створкой T GENEО® 43






































































































Чертежи узлов
Коробки GENEО® с профилем добавочным 48 GENEО®










Чертежи узлов окон и балконных дверей открыванием наружу
Коробка 72 GENE[®] со створкой T 104 GENE[®]





Чертежи узлов окон и балконных дверей открыванием наружу
 Порог 86 со створкой Т 104 GENEО®, фальцлюфт 10 мм




Чертежи узлов окон и балконных дверей открыванием наружу
 Импосты GENEО® со створкой Т 104 GENEО®








Чертежи узлов окон и балконных дверей открыванием наружу
Штульп GENEО® со створкой T104 GENEО®









Чертежи узлов окон и балконных дверей открыванием наружу
Ложный импост GENEО® со створкой T104 GENEО®


































Чертежи узлов дверей



Импост 126 GENEО® с дверной створкой Z GENEО®









Чертежи узлов дверей

Импост 126 GENEО® с дверной створкой Z GENEО®, дверь с глухой частью












Чертежи узлов дверей

Импост 126 GENEО® с дверной створкой T GENEО®



Чертежи узлов дверей

Ложный импост 86 с дверной створкой T GENEО®



Наши практические устные и письменные технические консультации основываются на опыте и проводятся с полным знанием дела, но, тем не менее, не являются обязательными к выполнению указаниями. Находящиеся вне нашего влияния различные условия производства и эксплуатации исключают какие-либо претензии по нашим рекомендациям. Рекомендуется проверить, насколько пригоден для предусмотренного Вами использования продукт REHAU. Применение и использование, а также переработка продукта происходят вне нашего контроля и поэтому всецело попадают под Вашу ответственность.

В случае возникновения вопроса об ответственности возмещение ущерба распространяется только на стоимость поставленного нами и использованного Вами товара. Наши гарантии распространяются на стабильное качество нашего продукта, выпускаемого согласно нашей спецификации и в соответствии с нашими общими условиями поставки и оплаты. Авторские права на документ защищены. Права, особенно на перевод, перепечатку, снятие копий, радиопередачи, воспроизведение на фотомеханических или других подобных средствах, а также сохранение на носителях данных, защищены.

REHAU В РЕГИОНЕ „ЕВРАЗИЯ“

РОССИЯ: Москва, +7 4956633388, moskau@reahu.com **Санкт-Петербург**, +7 812 3266207, stpetersburg@reahu.com **Ростов-на-Дону**, +7 8632 978444, rostow@reahu.com
Краснодар, +7 861 2103636, krasnodar@reahu.com **Екатеринбург**, +7 343 2535305, jekatarinburg@reahu.com **Нижний Новгород**, +7 831 4678078, nishnijnowgorod@reahu.com
Хабаровск, +7 4212 411218, chabarowsk@reahu.com **Новосибирск**, +7 3832 000353, nowosibirsk@reahu.com **Самара**, +7 8462 698058, samara@reahu.com
Воронеж, +7 4732 611858, woronesch@reahu.com
БЕЛОРУССИЯ: Минск, +375 17 2450209, minsk@reahu.com
КАЗАХСТАН: Алматы, +7 727 3941301, almaty@reahu.com
ГРУЗИЯ: Тбилиси, +995 32 2 559909, tbilisi@reahu.com
АЗЕРБАЙДЖАН: Баку, +994 503220531, baku@reahu.com

© 000 „РЕХАУ“
115088 Москва
ул. Нагорная, За
www.rehau.ru

Возможны технические изменения
980640RU 09.2020